

# Actualización del software por tarjeta microSD

## Instrucciones

Esta hoja de instrucciones describe cómo actualizar su software de diagnóstico utilizando la tarjeta de actualización microSD (uSD).

Estas instrucciones se aplican a las familias de herramientas de diagnóstico **Snap-on SOLUS™** y **MODIS™**, y las herramientas de diagnóstico **Sun® PDL4100** y **5600**.

### Antes de comenzar:

Tenga lo siguiente a la mano:

- Equipo de diagnóstico **Snap-on SOLUS™** o **MODIS™** o **Sun® PDL4100** o **PDL5600**.
- Tarjeta de actualización microSD (uSD).
- Fuente de alimentación de corriente del equipo de diagnóstico.

***IMPORTANTE:*** Es necesario que el equipo de diagnóstico tenga la batería completamente cargada y tenga a la mano el cargador de pared (incluido) durante el procedimiento para evitar la pérdida de corriente y que se pueda dañar severamente la unidad.

### Actualización del software de diagnóstico

1. Apague la herramienta de diagnóstico.

***IMPORTANTE:*** El equipo de diagnóstico debe ser **APAGADO** antes de retirar la tarjeta uSD.

2. Presione suavemente la tarjeta uSD (Figura 1), para liberarla, luego retire y deseche la tarjeta uSD desmontada.

Ubicación de la tarjeta uSD (arriba)



Figura 1

3. Instale la tarjeta de actualización uSD en la ranura de acuerdo a la posición que se muestra en el icono (figura 1), empuje suavemente hacia abajo para fijarla en su lugar.

***Nota:*** La tarjeta de actualización uSD entra en la ranura de la tarjeta en una sola dirección. Asegúrese de que la tarjeta esté orientada correctamente y no la fuerce en la ranura. Una vez instalada en la parte superior de la ranura uSD, ésta deberá quedar a ras con el puerto USB de datos.

4. Conecte el cargador de pared a una toma de corriente y luego a la herramienta.
5. El equipo de diagnóstico se encenderá automáticamente.
6. Se muestra un mensaje de "Aviso de Privacidad" y uso de marca.
  - Por favor, acepte el acuerdo presionando en dos ocasiones la tecla **(Y/✓)**.

Se muestra una pantalla de actualización en blanco y negro, evite oprimir algún botón y/o tocar la pantalla, el software de actualización está instalándose. Este proceso puede tardar varios minutos.

7. Una vez completada la actualización el equipo solicitará que presione la tecla **(Y/✓)** para que se reinicie y completar la actualización.
8. Una vez reiniciado el equipo, la nueva tarjeta de actualización uSD deberá permanecer instalada.

**La actualización está completa y su equipo de diagnóstico está listo para usarse.**

# microSD Card Software Upgrade Instructions

This instruction sheet describes how to upgrade your diagnostic software using the microSD (uSD) upgrade card.

These instructions apply to **Snap-on SOLUS™** and **MODIS™** diagnostic tool families, and **Sun® PDL4100** and **5600** diagnostic tools.

## Before You Begin

Have the following items on hand:

- microSD (uSD) upgrade card
- diagnostic tool AC power supply

***IMPORTANT:*** *The diagnostic kit must have the battery fully charged and the wall charger (included) on hand during the procedure to avoid loss of current and severe damage to the unit.*

## Upgrading Diagnostic Software

1. Turn the diagnostic tool off.  
***IMPORTANT:*** *The diagnostic tool must be turned OFF before removing the uSD card.*
2. Gently push down on the uSD card (*Figure 1*), to release it. Then remove and discard the uSD card.

*Typical uSD card location (top)*



**Figure 1**

3. Install the new uSD upgrade card into the card slot, and gently push down to lock into place.

**Note:** *The uSD upgrade card enters the card slot in one direction only. Make sure the card is oriented correctly and do not force it into the slot. Once installed on top of the uSD slot, it should be flush with the USB data port.*

4. Connect the AC power supply to an AC power source and then to the tool.
5. Turn the diagnostic tool on.  
An update screen displays as the upgrade software is installed. This process may take several minutes.
6. A message of "Privacy Notice" and trademark use is displayed.
  - Please accept the agreement by pressing the key twice **(Y/✓)**A black and white update screen is displayed, avoid pressing any button and/or touching the screen, the update software is being installed. This process can take several minutes
7. Once the update is complete, the scanner will ask you to press the **(Y/✓)** key to restart and complete the update.
8. After the scanner has restarted, the new uSD update card should remain installed.

**The upgrade is complete, and your diagnostic tool is ready to use.**